

Tipp des Monats – Juli 2016

Öffnung Eingangstor.

Häufiger als wir denken ist das Eingangstor des VMS nicht richtig eingestellt.

DeLaval gibt die Möglichkeit es für große, schwere z. B. Fleckviehkühe oder kleiner Kühe einzustellen. Für Sie als Milchviehhalter scheinen die Unterschiede bei den Kühe nicht so groß.

Das Eingangstor öffnet und schließt bis zu 300 mal am Tag. Nur wenn der Zylinder am Eingangstor richtig schließt kann der Melkvorgang beginnen.

Bei Holsteinkühe sollten Sie die flache Hand zwischen den Rahmen und Eingangstor des VMS stecken können. Bei Fleckviehkühe sollten Sie die Faust als Abstandsmaß als Anhalt nehmen.