

# Tip van de maand – Augustus 2016

## Ontsmetten camerahuis.

Onze voorbehandelbeker wast en stimuleert prima, maar soms gebeurt het dat daarna weer een (voor)speen aangeraakt wordt door het camerahuis.

“Elk voordeel hep zijn nadeel”, zei Johan Cruijff, maar toch willen we dat nadeel zo minimaal mogelijk houden.

Daarom is het erg verstandig om een paar keer per dag niet alleen het glas maar ook de camerakop te ontsmetten.



Het beste is nog steeds dit met een chlooroplossing te doen.

PeraDis (op waterstofperoxide) werd ook wel geadviseerd, maar als dat niet héél goed afgespoeld wordt geeft het toch corrosie op enkele onderdelen.

Een emmertje met chlooroplossing, volgens gebruiksaanwijzing klaar zetten, en met een lange borstel, of weer de autowasborstel, regelmatig om de camerakop heen poetsen voorkomt altijd wel bacterieoverdracht tijdens het melken!

Ook de rubberflap, de voorbehandelbeker en andere onderdelen kunnen hier prima mee onder handen genomen worden!